

6 Gang Automatikgetriebe von ZF 6HP19



BMW	
1er E87	
3er E90 E91	
5er E60 E61	
7er E65 E66	
Z4 E85	

Befüllung eines überholten Automatikgetriebes und Ölstandkontrolle Ölkontrolle immer bei laufendem Motor!

- Vor dem Starten ca. 4 Liter Automatiköl auffüllen.
- Motor starten!
- Kontrollschraube herausdrehen und Öl auffüllen, bis es aus der Kontrollschraube herausläuft.
- Bei Neubefüllung, Gänge nochmals durchschalten und Kontrolle wiederholen.
- Getriebeöltemperatur nicht über 50° C.



Füllmengen und Spezifikationen*

	Neubefüllung	Ölwechsel	Spülung	Spezifikationen
Automatik	9,5 Liter	ca. 4,5 liter /	12 – 15 L	ZF Lifeguardfluid 6 BMW NR. 8322 0142 516 Ravenol 6HP fluid

**Der Hersteller schreibt keinen Ölwechsel vor
Wir empfehlen alle 100.000 Km eine Ölspülung**

* Alle Angaben ohne Gewähr. Füllmengen, Kontrollverfahren und Spezifikationen stammen aus unserer täglichen Praxis und müssen nicht mit den Angaben der Hersteller übereinstimmen. Insbesondere bei der Empfehlungen der Ölsorte übernehmen wir keinerlei Haftung, auch dann nicht, wenn sich versehentlich Fehler eingeschlichen haben sollten. Im Zweifel und zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die Angaben beim Hersteller überprüfen lassen.